

Welcome

EPC1502 Node-RED for PLCnext x86への 移行



EPC1502/1522に標準インストールされているNode-REDについて

 EPC1502/1522に標準搭載されているNode-RED(Node-RED for EPC1502)のサポートが終了し、 今後アップデート予定がありません。



今後はNode-RED for PLCnext x86へ移行します。



"node-red-contrib-modbus"のModbus用のノードなど、一部、

更新されたノードの追加ができるようになります。



注意事項

- 本内容は2024年12月時点での資料となります。
 本資料並びに本アプリケーションのサポートを将来的に約束するものではございません。
- PLCnext Storeでのアプリケーションダウンロードに際し、事前にアカウントの登録をお願いいたします。
- 本アプリケーションにて新規にノードを追加する場合は、EPC1502/1522はインターネットで接続されている必要がございます。
 <u>EPC 1502/1522をインターネットへ接続する | PLCnext Technology</u>
 またPCとEPC本体をLANケーブルで接続し、PCからEPCへアクセスできるようにしてください。
- Node-REDのアプリケーション事移行しますので、事前にNode-REDで編集されたノード、 プログラムはバックアップしておいてください。



3 EPC Node-RED for PLCnext x86

ブラウザを開き、"plcnextstore.com"を入力し、PLCnext storeにアクセスします。





検索ウィンドウに"node-red"を入力します。

node-red					×	۹
Туре	~	Developed By:	~	Only	y fre	e Apps



検索結果の中から"Node-RED for PLCnext_x86"を選択してください。



The Node-RED for PLCnext app installs Node-RED directly on the PLCnext device. Now, you can use all benefits of the low-code, event driven platform by adapt and extend it based on your needs. You ca...

Cloud Communication Factory Process Connector Automation Industry

PLCnext Store | Node-RED for PLCnext x86



Versionを最新に選び、DOWNLOADをクリックします。

APP NODE-RED FOR PLCNEXT X86







ログインしていない場合は、Username、Passwordを入力しログインします。
 ※アカウントをお持ちでない方は"REGISTER NOW"で登録をしてください。

Login		×
Username		
Password		
Forgot Password?	CANCEL	LOGIN
Create a bu	siness customer accou	int
RE	GISTER NOW	



 Downloadのダイアログ画面になりますので、チェックボックスにチェックを入れて "DOWNLOAD"をクリックします。 Download ×

Are you sure you want to download this App?

After downloading you can compare the SHA-256 checksum: c59b55201cd5343d4377aac9579f53583fd259875f0187520d6ba9b6b66f3 c8d

<u>Please</u> accept the terms of use for downloads.



I accept the Customer Terms for the PLCnext Store

I accept the Software License Terms



DOWNLOAD

9 EPC Node-RED for PLCnext x86

ブラウザを開きEPC本体の"IPアドレス/wbm"を入力します。

ここではDefaultの"192.168.1.10/wbm"としています。





Username : "admin", Password: "EPC本体に記載のあるパスワード"を入力してください。

Please login with your username and password.

Username	admin	
Password	•••••	Ô
	Login	



Administrationの"PLCnext Apps"を選択してください。





"Install App"をクリックします。

App Name	App ID	Version	Min FW Version	Manufacturer	License Status	App Status	
Install App							



先ほどPLCnext storeよりダウンロードした.appを選択します。





System Messageの"Information"に実行の進捗具合が表示されます。

System Message	
Information	The App container is being transferred to the Controller: 58%



インストールが完了すると、インストールされたアプリケーションが表示されます。
 App Statusが"STOP"ですので、"Start"をクリックし、"RUN"状態にします。

App Name	App ID	Version	Min FW Version	Manufacturer	License Status	App Status		
NodeRED for PLCnext	60002172000551	4.0.5	24.0.0	Phoenix Contact GmbH and Co. KG	License free	STOP	Start	Uninstall



インストールが完了すると、インストールされたアプリケーションが表示されます。

App Statusが"STOP"ですので、"Start"をクリックし、"RUN"状態にします。

この時、EPC本体は再起動が掛かりますので、ネットワーク切断となり、ページ応答しなくなります。

App Name	App ID	Version	Min FW Version	Manufacturer	License Status	App Status		
NodeRED for PLCnext	60002172000551	4.0.5	24.0.0	Phoenix Contact GmbH and Co. KG	License free	STOP	Start	Uninstall



■ 再起動完了後、ブラウザの更新ボタンを押すとApp Statusが"RUN"状態になります。

App Name	App ID	Version	Min FW Version	Manufacturer	License Status	App Status	
NodeRED for PLCnext	60002172000551	4.0.5	24.0.0	Phoenix Contact GmbH and Co. KG	License free	RUN	Stop



Node-RED for PLCnext x86へのアクセス

ブラウザ検索画面で"https://<EPCのIPアドレス>:51880"を入力します。
 ここでは<u>https://192.168.1.10:51880</u>を入力します。

※EPC内蔵のNode-REDではなく、PLCnext Controller共用のNode-REDのアプリケーションに 移行したため、Node-REDの画面へ移行する場合は上記の通り、IPアドレス:51880でアクセスします。





Node-RED for PLCnext x86へのアクセス

Node-REDの画面となり、チュートリアルが表示されます。





20 EPC Node-RED for PLCnext x86

Node-RED4.0をサポートするnode-red-contrib-modbus 5.43.0を追加します。
 画面右上の"パレットの管理"を選択します。





■ "ノードを追加"タブを選択します。

ユーザ設定			
			閉じる
表示	現在のノード	ノードを追加	
パレット	Node-RED Community catalogue	√ ノードを追加	並べ替え: 『 12 首 8
	Q ノードを検索		5187
キーホード		5187 個のモジュール	
環境変数		0.01 1002 02 10	



検索ボックスに"node-red-contrib-modbus"を入力し、

検索候補欄トップの"node-red-contrib-modbus"の"ノードを追加"をクリックします。

	閉じる
表示	現在のノード ノードを追加
パレット	Node-RED Community catalogue ~ 호작참치: 15 12 현 2
*۱ *۱ -	Q node-red-contrib-modbus
+	📦 node-red-contrib-modbus 🖙
環境変数	The all in one Modbus TCP, UDP and Serial contribution long term supported package for Node-RED.
	▶ 5.43.0 前 1ヵ月前
	📦 node-red-contrib-modbus-api 🗷



■ ダイアログの内容を確認の上、"追加"をクリックして、インストールを開始します。

node-red-contrib-modbus をインストールします。
ノードを追加する前に、ドキュメントを確認してください。ノードに よっては、モジュールの依存関係を自動的に解決できない場合や、 Node-REDの再起動が必要となる場合があります。
中止ノードの情報を参照追加



ログの内容が下記のプロセスになればインストール完了になります。

2024-12-19T01:20:19.048Z 追加 : node-red-contrib-modbus 5.43.0

2024-12-19T01:19:49.599Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --omit=dev --engine-strict node-red-contrib-modbus@5.43.0 2024-12-19T01:22:25.180Z [out] 2024-12-19T01:22:25.180Z [out] added 55 packages in 3m 2024-12-19T01:22:25.217Z rc=0



現在のノードタブに"node-red-contrib-modbus"が表示されます。





ノード一覧に使用可能な"modbus"がノードが表示されます。



27 EPC Node-RED for PLCnext x86





