

# Welcome

# PLCnext Engineer の基本的な操作方法



# PLCnext Engineer の基本的な操作方法

本マニュアルでは、PLCnext Engineerの基本操作方法を解説します。 目的別に操作手順を記載しております。目次で、目的の操作手順を検索してください。

初めて、PLCnext Engineer を操作する方は、「<u>1-1 PLCnext Engineer をインストールする</u>」で PLCnext Engineer のインストールから始めてください。その後、「<u>2-1 プロジェクト作成手順</u>」を 参考に進めてください。



# 目次

- <u>1章 PLCnext Engineer のインストール・アンインストール</u>
  - <u>1-1 PLCnext Engineer をインストールする</u>
  - <u>1-2 PLCnext Engineer をアンインストールする</u>
- 2章 プロジェクトの作成
  - <u>2-1 プロジェクト作成手順</u>
  - <u>2-2 PLCnext Engineer を起動する</u>
- 3章 プロジェクト管理
  - 3-1 プロジェクトを新規作成する
  - <u>3-2 プロジェクトを保存する</u>
  - <u>3-3 プロジェクトファイルを開く</u>
- 4章 ネットワーク設定
  - <u>4-1 PLCnext Control へ IP アドレスを設定する</u>
  - <u>4-2 PLCnext Control へ接続する</u>



# 目次

- <u>5章 I/O モジュール設定</u> <u>5-1 I/O モジュールを登録する</u> 5-2 I/O データを取得する
- <u>6章 プログラミング</u> <u>6-1 ST 言語によるプログラミングを行う</u>
- 7章 タスク管理
  - <u>7-1 タスクを作成する</u>
  - <u>7-2 プロジェクトをタスクに割り付ける</u>
- <u>8章 HMI(Web 画面)</u>
  - <u>8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する</u>
  - <u>8-2 作成した HMI(Web 画面)をダウンロードする</u>
  - <u>8-3 作成した HMI(Web 画面) ヘアクセスする</u>



# 目次

<u>9章 プロジェクトのビルド・書き込み</u> <u>9-1 プロジェクトをビルドする</u>

<u>10章 デバッグ</u>

- 10-1 変数モニター
- 10-2 変数強制書き換え
- <u>10-3 WATCHES (指定した変数のみをモニター)</u>
- <u>10-4 LOGIC ANALYZER (変数をグラフ表示)</u>
- 10-5 Breakpoint



PLCnext Engineer のインストール・アンインストール手順を解説します。



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

PLCnext Engineer を使用するには、PC へ PLCnext Engineer をインストールする必要があります。

初めて、PLCnext Engineer をインストールするとき、こちらをご参照ください。

- 尚、PLCnext Engineer のインストールには、以下が必要となります。
- PC (PC の推奨動作環境につきましては、次ページを参照してください。)
- インターネット環境 (PLCnext Engineer をダウンロードするために必要となります。)

注1: ファイアウォール設定を行える PC をご用意ください。ファイアウォール設定によっては、PLCnext Engineer と PLCnext Control 間の通信がブロックされる可能性があります。

注2: 次ページの推奨動作環境を満たした PC をご用意ください。推奨動作環境を満たしていない場合、 PLCnext Engineer が動作中に当然停止したりする可能性があります。



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

推奨動作環境を以下に示します。 \* PC スペック確認するには次ページ参照

- > Windows 10 (64-bit のみ対応) 搭載
- ▶ プロセッサ Intel Core i5 (もしくはそれ以上の性能のもの)
- ➢ RAM 最低 8 GB 以上
- ▶ グラフィックカード Microsoft DirectX 9 グラフィックデバイス (WDDM ドライバ付き)
- Net Framework 4.6.1
- > キーボード・マウス
- ▶ Ethernet ポート (インターネット接続と PLCnext Controller 接続用)
- ▶ Web ブラウザ



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

PC スペック確認方法

■ 画面左下の検索バーに「DXDiag」と入力し、DXDiag を起動します。

🕂 🔎 DXDiag	
すべて アプリ ドキュメント ウェブ その他 🔻	جې
最も一致する検索結果	
<b>DXDiag</b> コマンドの実行	
仕事および Web を検索	DXDiag
✓ dxdiag - 仕事および Web の検索結果を表示 >	コマンドの実行



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

#### ■ DXDiag 起動後、以下の画面が表示されPC スペックが表示されます。

🗞 DirectX 診断ツール	—	$\times$
システム ディスプレイ サウンド 入力		
このツールを使用すると、インストールされている DirectX コンポーネントやドライバーの詳細情報を入手することができます。		
どの分野が問題を起こしているか分かっている場合は、適当なタブをクリックしてください。それ以外の場合は、[次ページ] をクリックしてください。		
システム情報		
現在の日時: 2020年12月27日, 10:02:24		
コンピューター名:		
オペレーティング システム: Windows 10 Pro 64 ビット (10.0, ビルド 18363)		
言語:日本語(地域設定:日本語)		
システム製造元: LENOVO		
システム モデル: 20KH004HJP		
BIOS: N23ET59W (1.34)		
プロセッサ: Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz (8 CPUs), ~2.0GHz		
メモリ: 8192MB RAM		
ページ ファイル:6519MB 使用中 9206MB 使用可能		
DirectX バージョン: DirectX 12		



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

グラフィックカードのドライバを確認するには、「ディスプレイ」タブを選択します。

😣 DirectX 診断ツール  $\times$ システム ディスプレイ サウンド 入力 デバイス ドライバー  $\mathbf{A}$ 名前: Intel(R) UHD Graphics 620 メインドライバー: igdumdim64.dll,igd10iumd64.dll,igd10 バージョン: 25.20.100.6472 製造元: Intel Corporation チップの種類: Intel(R) UHD Graphics Family 日付: 12/10/2018 09:00:00 DAC の種類: Internal WHQL ロゴ付き: はい デバイスの種類: フル ディスプレイ デバイス Direct3D DDI: 12 Xモリ合計: 4150 MB 機能レベル: 12\_1,12\_0,11\_1,11\_0,10\_1,10\_0,9\_3,9\_2 ドライバー モデル: WDDM 2.5 表示メモリ (VRAM): 128 MB  $\mathbf{v}$ > >



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

PLCnext Engineer インストール手順を解説します。

1. インストールファイルをダウンロードするため <u>https://www.phoenixcontact.com</u> ヘアクセスします。

Close 🗙





# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

#### 2. PLCnext Engineer の製品ページへ移動します。





### 1章 PLCnext Engineer のインストール・アンインストール **1-1 PLCnext Engineer のインストール**

#### 3. ダウンロードタブをクリックし、ダウンロード画面へ移動します。

PHOENIX CONTACT Japan 🔻	ログイン/登録	🏹 ウィッシュリスト 🝷
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	国内サポート	¢案 ▶ 製品案引 体制(拠点・特約店) →
製品 ▼ ソリューション ▼ サービス・サポート ▼ My Phoenix Contact ▼		
Home > 製品 ▼ > ソフトウェア ▼ > PLCプログラミング ▼ > 製品リスト:PLCプログラミング > ソフトウェ	ア - PLCNEXT EN	GINEER - 1046008
ソフトウェア - PLCNEXT ENGINEER - 1046008	フエニックス 〒222-0033 神奈川県横浜 友泉新横浜一 ト メール ト フォームで	・ <b>コンタクト株式会社</b> 。 市港北区新横浜1-7-9 -丁目ビル6階 でのお問合せ(全般)
購入に関する詳細情報はお問い合わせください。 Delivery within 48 hours by email	▶ 営業拠点 ▶ 特約店	-覧 第28単計型品お取扱い商計
製品比較に追加         アイテムリストに追加         "ダウンロード" タブをクリック           概要         技術データ         アクセサリ         ダウンロード	します。	G YY Y THUR DOUBLING YAA UN Y 'HU LA



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

4. 必要となるバージョンの PLCnext Engineer をダウンロードします。



PLCnext Engineer を使用してください。



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

5. ダウンロードしたファイルを実行し、PLCnext Engineer のインストールします。





# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

6. 言語選択画面が表示されます。ここでは「英語」を選択し、「OK」をクリックします。

~



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

х

#### 7. 「Next」をクリックします。

#### PHOENIX CONTACT - PLCNEXT ENGINEER 2020.6-SETUP

PLCnext Engineer 2020.6

#### Welcome to the PLCnext Engineer 2020.6 Setup Wizard

The Setup Wizard will install PLCnext Engineer 2020.6 on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.

Next Cancel	el e



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

#### 8. ソフトウェアライセンス内容を確認し、チェックボックスにチェックを入れた後、 「Next」ボタンをクリックします。





# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

9. Npcap バージョンの確認画面が表示されます。Npcap がインストールされていない場合、Options 下の チェックボックスにチェックを入れて、「Next」をクリックします。

PHOENIX CONTACT - PLO	CNEXT ENGINEE	R 2020.6-SETUP	x
<b>Npcap</b> PLCnext Engineer 2020.6 requires Npcap.			
Currently installed Npcap version			
5.0.995.510			
Options			
Install Npcap 5.0.995.510			
PLCnext Engineer 2020.6 Setup has detected		ion of Npcap. No ac	
	Pook	Neut	Concol



### 1-1 PLCnext Engineer のインストール

インストール先のフォルダを指定します。デフォルトのフォルダのまま「Next」ボタンをクリックします。デフォルトのフォルダで、不都合がある場合、「Change…」ボタンをクリックして、フォルダを変更します。

PHOENIX CONTACT - PLCNEXT ENGINEER 2020.6-SETUP х **Destination Folder** Click Next to install the default folder or click Change to choose another. Install PLCnext Engineer 2020.6 to: C:\Program Files\PHOENIX CONTACT\PLCnext Engineer 2020.6 Change ...

Back

Next

Cancel



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

#### 11. 「Install」ボタンをクリックし、インストールを開始します。

х

#### PHOENIX CONTACT - PLCNEXT ENGINEER 2020.6-SETUP

Ready to install PLCnext Engineer 2020.6

Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.

Back	🗣 Install	Cancel



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

#### 12.インストール状況を示す画面が表示されるので、完了するまで待ちます。

PHOENIX CONTACT - PLCNEXT ENGINE	ER 2020.6-SETUP	x
talling PLCnext Engineer 2020.6		
Please wait while the Setup Wizard installs PI Cnext Engineer	2020.6	
	2020.0.	
Installing package PLCnext Engineer 2020.6:		
Overall progress:		
	Novt	



# 1-1 PLCnext Engineer のインストール

#### 13.以下のような完了画面が表示されたら、「Finish」ボタンをクリックし、完了です。

PHOENIX CONTACT - PLCNEXT ENGINEER 2	020.6-SETUP	x
PLCnext Engineer 2020.6		
Completed the PLCnext Engineer 2020.6 Setup Wizard Click the Finish button to exit the Setup Wizard.		
Γ	Finish Cancel	



# **1-2 PLCnext Engineer をアンインストールする**

PLCnext Engineer をアンインストールすると PC から PLCnext Engineer を削除できます。 古いバージョンの PLCnext Engineer を PC から削除したいときは、こちらをご参照ください。



# 1-2 PLCnext Engineer をアンインストールする

#### 1. PLCnext Engineer インストーラを起動し、「Remove」をクリックします。

PHOENIX CONTACT - PLCNEXT ENGINEER 2020.6-SETUP	x
Change, repair, or remove installation Select the operation you wish to perform.	
Change PLCnext Engineer 2020.6 has no independently selectable features.	
Repair	
Repairs errors in the most recent installation by fixing missing and corrupt files, shortcuts, and registry entries.	
Remove Removes PLCnext Engineer 2020.6 from your computer.	
Back Next Cancel	



# **1-2 PLCnext Engineer をアンインストールする**

x

#### 2. 「Remove」をクリックし、アンインストールを開始します。

PHOENIX CONTACT - PLCNEXT ENGINEER 2020.6-SETUP

Ready to remove PLCnext Engineer 2020.6

Click Remove to remove PLCnext Engineer 2020.6 from your computer. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.

	Back	Remove	Cancel
--	------	--------	--------



# **1-2 PLCnext Engineer をアンインストールする**

#### 3. アンインストール状況を示すウィンドウが表示されますので、完了するまで待ちます。

PHOENIX CONTACT - PLCNEXT ENGINEER 2020.6-SET	UP x
Removing PLCnext Engineer 2020.6	
Please wait while the Setup Wizard removes PLCnext Engineer 2020.6.	
Removing package PLCnext Engineer 2020.6:	
Overall progress:	
bland	Canaal
IXEN	Cancer



# **1-2 PLCnext Engineer をアンインストールする**

#### 4. 以下のような完了画面が表示されたら、「Finish」をクリックし、完了です。

x

PHOENIX CONTACT - PLCNEXT ENGINEER 2020.6-SETUP

PLCnext Engineer 2020.6

Completed the PLCnext Engineer 2020.6 Setup Wizard

Click the Finish button to exit the Setup Wizard.

Finish	



# 2章 プロジェクトの作成



### 2章 プロジェクトの作成 **2-1 プロジェクトの作成手順**

プロジェクトの作成手順を解説します。各手順の詳細につきましては、関連する章をご参照ください。 初めて PLCnext Engineer を操作する方は、こちら作成順序を参考に作業を進めてください。

参考: プロジェクト作成中は、こまめにプロジェクトファイルを保存することをお勧めします。



# 2章 プロジェクトの作成 2-1 プロジェクトの作成手順



PLCnext Engineer を起動します。 起動方法は、「<u>2-2 PLCnext Engineer を起動する</u>」 をご参照ください。

新規プロジェクトを作成します。 作成方法は、「<u>3-1 プロジェクトを新規作成する</u>」 をご参照ください。

PLCnext Control へ IP アドレスを設定します。 設定方法は、「<u>4-1 PLCnext Control へ IP アドレスを設定する</u>」 をご参照ください。



# 2章 プロジェクトの作成 2-1 プロジェクトの作成手順





# 2章 プロジェクトの作成 2-1 プロジェクトの作成手順



必要があれば HMI(Web 画面) を作成します。 作成方法は、「<u>8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する</u>」 をご参照ください。

プロジェクトをビルドし、ビルドしたプロジェクトを PLCnext Control ヘダウンロードします。手順は「 <u>9-1 プロジェクトをビルドする</u>」 をご参照ください。

プログラムのデバッグを行います。 デバッグ方法は、「<u>7章 タスク管理</u>」 をご参照ください。



# 2章 プロジェクトの作成 2-1 プロジェクトの作成手順

プロジェクト修正 プロジェクト完成

デバッグの結果、プロジェクトの修正が必要あれば、修正を行います。 修正後、再度デバッグを行い、期待通りの動作を確認できるまで、 デバッグ・修正作業を繰り返します。

デバッグ・修正作業を繰り返し、期待通りの動作を確認できたら、 プロジェクトの完成となります。



2章 プロジェクトの作成

# 2-2 PLCnext Engineer を起動する

PLCnext Engineer を起動するには、Windows 画面左下の検索バーに「PLCnext」と入力し、検索結果から PLCnext Engineer を起動します。



または、Windows 画面左下の「スタート」> 「PHOENIX CONTACT」> 「PLCnext Engineer …」 からも 起動できます。




## 3章 プロジェクト管理

PLCnext Engineer は、プロジェクトと呼ばれる単位で PLCnext runtime アプリケーションを管理します。 1台の PLCnext Control に、1つのプロジェクトファイルがダウンロードされることになります。 ここでは、プロジェクトの新規作成、プロジェクトの保存、作成済みプロジェクトの開き方についてかいせ つします。



#### 3章 プロジェクト管理

# 3-1 プロジェクトを新規作成する

プロジェクトを新規作成する手順を解説します。

PLCnext Engineer を起動すると、以下のような画面が表示されます。





#### 3章 プロジェクト管理

# 3-1 プロジェクトを新規作成する

#### 2. PLCnext Engineer の画面が表示され、新規プロジェクトが作成されました。 ここから、プログラミング、I/O 設定、HMI 画面作成などを行えます。



INSPIRING INNOVATIONS

# 3章 プロジェクト管理 **3-2 プロジェクトを保存する**

作成したプロジェクトの保存手順を解説します。

8	PLCnext Engineer - PROJECT1.pcwex							
File	🛃 1. 画面左	上のメニューから File(ファイル) をクリックします。						
-*	New Project	Ctrl+N						
2	Open Project	2 File $x = 1 - i - i - i - i - i - i - i - i - i -$						
	Save Project	ファイルを上書きしたい場合:						
	Save Project As	Save Project (保存) を選択します。						
	Archive Project As.	ファイルを別名で保存したい場合:						
-	Close Project	Save Project As (名前を付けて保存) を選択しま						
	Import	9。 Save Project (保存) を選択した場合。ここで作業						
	Export	終了となります。						
8	Print	Save Project As (名前を付けて保存) を選択した						
	1 C:\Users\\PN_[	場合、次のページへ進んでください。						
	2 C:\Users\\ITL_8	B_EXA_TTL_OWTT_OWEA						
	3 C:\Users\\IPC	8 EXA IPC SOCKET.pcwex						

参考: 「Cntl + S」でも保存が可能です。



## 3章 プロジェクト管理 **3-2 プロジェクトを保存する**

★ 名前を付けて保存		×
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ 🖡 « PLCnext Engineer » Projects v 🗸	Projectsの検索	Q
整理 ▼ 新しいフォルダー		
▶ PC ^ 名前 ^	更新日時	種
<ul> <li>3D オブジェクト</li> <li>ダウンロード</li> <li>デスクトップ</li> <li>ドキュメント</li> <li>ピクチャ</li> <li>ビデオ</li> <li>3. ファイル保存画面が表示されますの</li> </ul>	<sup>ヨはありません。</sup> つで、ファイル名を入	入力します。
ファイル名(N):       PROJECT1         ファイルの種類(T):       Compressed Project (*.pcwex)         4. ファイル名入力後、「保存」ボタンを	<b>フリックします。</b>	<ul> <li>参考:ファイル名には、プロジェクトを作成した</li> <li>ときに使用した PLCnext Engineer のバージョン 番号を入れておくと便利です。</li> </ul>
▲ フォルダーの非表示	保存(S) キャンセル	



## 3章 プロジェクト管理 **3-2 プロジェクトを保存する**





## 3章 プロジェクト管理 3-3 プロジェクトを開く

以前作成したプロジェクトを開く手順を解説します。

R R	PLCnext Engineer			
File	1. 画面左上	の "File" をクリックします。		
-*	New Project		Ctrl+N	
1	Open Project	2. "File" をクリックするとメ	ニュー画面	が表示されます。
	Save Project	メニューの中から、"Open P	roject" ?	を選択します。
	Save Project As		F12	1
	Archive Project As.			
1	Close Project		Ctrl+W	
	Import		>	



## 3章 プロジェクト管理 3-3 プロジェクトを開く





## 3章 プロジェクト管理 3-3 プロジェクトを開く

📘 PLCr	next Engineer	PROJECT1.pc	wex 5. 7	<sup>の</sup> ロジェクト	ファイノ	レが開くと、	画面左上(;	こプロジェク
File	Edit Vi	ew Project	E FJ	アイル名か	表示され	ます。		
* 🖻		* 🗅 🖷 :	X   4	r) 🤟	°o •			
	F	PLANT						
53 X	Ţ	Search	<b>र्व</b> 🗸					
N 🚍 Dra	ninnt		I					



4章 ネットワーク設定

ネットワーク関連の設定について解説します。PLCnext Control の IP アドレス設定や PLCnext Control への接続を行うとき、この章をご参照ください。



# 4-1 PLCnext Control へ IP アドレスを設定する

PLCnext control の IP アドレス設定手順を解説します。PLCnext Control の IP アドレス・サブネットマスク

・デフォルトゲートウェイを設定できます。



INSPIRING INNOVATIONS





axc-f-2152-1 ×	<b>~</b>		
G Cockpit Cockpit	Data List Statistics		~ □
	Settings		+× _ □ ×
7. Settings をク 注:「Settings」タン 画面が非表示となりま 画面が表示されます。	リックします。 〕をクリックすると、 ミす。 再度クリックすると、	XC F 2152 404267 00/2020.0.0	
Ethernet 8. Ethern	net をクリックします。	Phoenix Contact	
Redundancy	Device family:	Controller	
Hardware extensions	Product family: Function: ①	Axiocontrol	
Ethernet/IP	Location: (i)		
Update task	AML APC station name:	axc-f-2152-1	



<mark>  </mark> axc-f-2152-1 ×		✓	
🕞 Cockpit 🛛 🌄 🕞	Data List 🛄 Statistics	✓ □	
	Settings	→ _ □ ×	
All	TCP/IP [Profinet]		
Identity	IP address assignment mode: 🛈	manual タ. manual を選択し	<b>,ます。</b>
IT approxim	IP address: ①	192 . 168 . 1 . 10	
TT security	Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0 10. PC と接続できる	5よう設定します。
Ethernet	Gateway:		
Redundancy	Name of station: (i)	axc-f-2152-1	
Hardware extensions	DNS hostname: 🛈	axc-f-2152-1	



PLCnext Engineer - PROJECT1.pcwex	
File Edit View Project Extras	Window Help
📫 🚔 🖯 🖆 🖌 😽 🖌 🖌 🦌	
PLANT	E Project × 11. Project クリックし、Project 画面へ戻ります。
Search a	💑 Settings 📲 IP Subnet 🖧 Physical Topology 📋 Version Information 🛞 Online Devices 🗸 🗸 🗸
<ul> <li>✓  Project     <li>▶  axc-f-2152-1 : AXC F 2152      <li>▼     <li>▼</li> </li></li></li></ul>	Online Devices イーサネット Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-V くぼメ * 12. Online Devices をクリックします
13. PC の Ethernet アダフ	タを選択します。 IP address 14. ③ アイコンをクリックします。 Name of station (Online)
	axc-f-2152-1 192.168.1.10 200.200.0 100 1 2102 Select online device here



<mark>⊡ Project × .</mark> axc-f-2152-1 ×								~	
💑 Settings 📲 IP Subnet 🖧 Physical Topology 📋 Version Information 🕑 Online Devices 🗸 🗸 🗸 🗸							· 🗆		
Online Devices $+$ - $\Box$ ×							ı ×		
イーサネット Inte	イーサネット Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-V 🗸 😧 👔 🖓 🖌 计 🕏 🖣 💦 🗸 🏹 Search 🧃							<b>(</b>	
							Last scan o	on 2020/03/11 13	:27:10
10 е	Status	Name of station (Online)	<	IP address	Subnet mask	Default gateway	Туре	MAC address	
C F 2152	×	axc-f-2152-1		192.168.1.10	255.255.255.0		AXC F 2152	00:A0:45:A0:9	C:65
15. 9	15. Status が 🗸 へ変わります								



Troject × II axc-f-2152-1 ×							~
Settings 🗄 IP Subnet 🤻 Physical Topology 📋 Version Information 📀 Online Devices							
Online Devices + - □ ×							×
イーサネット Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-V 🗸 😧 👔 🕌 🖓 🗶 🏦 📑 🛃 💭 🏹 Search 🧃						] _	
				Last scan o	on 2020/03/11 1	13:27	:10
で Status か A へ変わった場合 く	IP address	Subnet mask	Default gateway	Туре	MAC address		
C F 2152 Axc-f-2152-1	192.168.1.20	255.255.255.0		AXC F 2152	00:A0:45:A0	:9C:6	55
Warning: IP Address does not match! project: '192.168.1.10' online: '192.168.1.20'.							



<mark>⊡ Project ×</mark> .axc-f-2152-1 ×						
💑 Settings 🛛 📲 IP Subnet 🛛 🖧 Physical Topology 📋 Version Information 💽 🛞 Online Devices						
Online Devices $+ - \Box \times$						
イーサネット Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-V 🗸 😵 💥 🎼 🕨 🕏 🛐 🛃 🖕 🍸 Search 🧃						
		アイコンをクリック	, n.≠a	on 2020/03/11 13:27:10		
To Status Name of stati	on (Online) (IP address		1340	MAC address		
C F 2152 🤼 axc-f-2152-1	192.168.1.20	255.255.255.0	AXC F 2152	00:A0:45:A0:9C:65		



### 4章 ネットワーク設定 **4-2 PLCnext Control へ接続する**

PLCnext Control への接続手順を解説します。 PLCnext Control へ接続すると、PLCnext Control のステータ スを PLCnext Engineer 上で確認できます。





# 4-2 PLCnext Control へ接続する

Å	Connect / Disconnect						
2. メニューが表示されます。 Connect / Disconnect を選択します。							
	Change Password						
<b>⊎</b> ⊙	Write and Start Project		F5				
¥	Write and Start Project (with	Sources)	Ctrl+F5				
<b>±</b> o	Write and Start Project Chan	ges					
÷	Write and Start Project Chan	ges (with Sources)					
0	Replace		Ctrl+Shift+R				
×	Delete		Del				
0	Confirm Safety Device						



# 4-2 PLCnext Control へ接続する





### 4章 ネットワーク設定 4-2 PLCnext Control へ接続する

PLANT	🔁 Project 🗙 📙 axc-f-2152-1	×		~
Search 🧃 🖕	😔 Cockpit 🔤 🌄 🔤	Data List 🕕 Statistics		<b>~</b> □
✓ or Project N avc.f.2152-1 : AXC E 2152		Cockpit		+ - □ ×
	TCP/IP 👻 🛃 (	D 🎤 🗛 🏟 🖕 🖌 🚺	1 🕒 🖓 🖓 📲 🕨 🕹 🖌	
6. ログインに成功すると	> 🔰 へ変化し、	Diagnostics and status indicators		î
PLCnext Control への接続成」 認証かしてのログインの提合	<b>切となります。</b>	BF-C: 🛈	•	
		BF-D: 🛈	•	I
	Network	SF: 🛈	•	
	PLC runtime	RUN:	•	
	Notifications	FAIL:	•	
		DBG:	•	
			-	~



## 5章 I/O モジュールの使用

PLCnext Control で、測定器やセンサなどの産業機器からデータを取得するには、Axioline と呼ばれる I/O モジュールを PLCnext Control に取り付けます。Axioline では、デジタル入出力、アナログ入出力、シリア ルポートなど様々な種類の I/O モジュールが用意されています。(\* I/O モジュールの種類一覧につきまして は、弊社へお問い合わせください。)

ここでは、PLCnext Control に取り付けられた I/O からデータを取得する手順を解説します。



5章 I/O モジュールの使用

## 5-1 I/O モジュールを登録する

PLCnext Control に取り付けた I/O モジュールを使用するには、まず初めに使用する I/O モジュールを PLCnext Engineer に登録します。ここでは、登録手順を解説します。





	axc-f-2152-1 / Axioline F × 2. Axioline F		2-1 / Axioline F × 2. Axioline F	の画面が表示されます。	~
Ro Settings		js	Device List 3. Device List	t を選択し、Device List を表示します。	~ □
Dev			De	vice List	+× = □ ×
10	#		Туре	Function Location	î
	1		Select type here	4. Select type here をクリックします	
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				>







	Projec	t ×	📙 axc-f-2152-1 🗙 🔲 Main 🗙	😫 axc-f-2152-1 / PLCnext 🗙 🔚 axc-f-2152-1 / Axioline F 🗙 🔇 🔪 🛩	
Po	Settings Pevice List Data List				
Device List + - □ ×					
TO	#		Туре		
	1		AXL F DI8/1 DO8/1 1H	の順番にご注意ください。	
	2		AXL F AI2 AO2 1H Rev. >= 02/1.00	一番左側に配置された Axioline モジュール	
	3		Select type here	を先頭(#1)に、左から2番目に配置された モジュールを2番目(#2)に	
	4		Select type here	に設定します。順番を守らないと、エラーが	
	5		Select type here	発生します。	
	6		Select type here		
	7		Select type here		



PLANT	× 📙 axc-f-2152-1 × 🔲 Mai	n × 🤲 axc-f-2152-1 / PLCnext ×	🔚 axc-f-2152-1 / Axioline F 🛛 🗙	👖 dio-1 🗙 🔇 🔾	~
Search a	Ro Settings 📃 Parameters	Data List		~	
<ul> <li>✓ moject</li> <li>✓        ✓ axc-f-2152-1 : AXC F 2152     </li> </ul>		Parameters		→ _ □	×
PLCnext (2) PLC	All	Identification			
> HMI Webserver	Identification	Function: (i)	1		ן נ
<ul> <li>✓ OPC UA</li> <li>✓ Profinet (0)</li> <li>✓ Axioline F (2)</li> </ul>	Application	Location: (i)			
aio-1 : AXL F DI8/1 DO8/1 1H	5. 登録が完了すると Ax 登録した I/O モジュー	cioline F() の下に、 ル名が表示されます。	set to '0' 3	~	ms
		<			>



5章 I/O モジュールの使用

### 5-2 I/O データを取得する

I/O から取得したデータをプロジェクト内で使用するには、I/O ポートをグローバル変数に割り当てます。 初めに I/O データ用のグローバル変数を宣言します。宣言したグローバル変数へ I/O ポートを割り当てます。 割り当てが行われたグローバル変数には、I/O から取得したデータが代入されます。このグローバル変数を プロジェクト内で使用すると、I/O から取得したデータをプロジェクト内で使用することができます。



### 5章 I/O モジュールの使用

# 5-2 I/O データを取得する





### 5章 I/O モジュールの使用 5-2 I/O データを取得する





## 5章 I/O モジュールの使用 5-2 I/O データを取得する





### 5章 I/O モジュールの使用 5-2 I/O データを取得する

×	📙 axc-f-2152-1 × 🔲 Main ×	😫 axc-f-2152-1 / PLCnext 🛛 🔚 axc-f-2152-1 / Axioline F	= 🗙 👖 dio-1	× <	>	~
<b>F</b> o :	Settings 📄 😑 Parameters 🗾 Data			~		
		Data List		→ _		×
HML	HML Gx	Y Search		ব্	] _	
10	Process data item	Variable (PLC)	HMI tag		>	F
	axc-f-2152-1 / dio-1 / ~DI8	Select Variable (PLC) here				
	axc-f-2152-1 / dio-1 / ~DO8	Select Variable (PLC) here				
	axc-f-2152-1 / dio-1 / IN00					יי
	axc-f-2152-1 / dio- 💙 📕 PLC	axc-f-2152-1 / PLC.reset				
	axc-f-2152-1 / dio- Default					
	axc-f-2152-1 / dio-1 / 1002					
	axc-f-2152-1 / dio- (PLC) horro	)ヨ Cる 1/U ボート の Select Variable をクロックレープルダウンロストから				
	axc-f-2152-1 / dio 変数を選択し	ます。				
<b>`</b>						·

# 6章 プログラミング

PLCnext Engineer では、IEC61131-3 を使い PLCnext runtime のプログラミングを行うことができます。



6章 プログラミング

# 6-1 ST 言語によるプログラミングを行う

IEC61131-3 ST 言語でのプログラミング手順を解説します。プログラミングのおおまかな流れとしては、 変数宣言 > コーディング > 文法チェック

となります。



# 6章 プログラミング 6-1 ST 言語によるプログラミングを行う




### 6章 プログラミング 6-1 ST 言語によるプログラミングを行う

#### プロジェクト内で使用する変数を宣言します。

<b>•</b>	Project × Variable	es をクリッ	クします				~	
	Variables 📴 Code	Version In	formation +			~		
変	数名を記入します	変数のス 択します	コープを選 ·	初期値を	設定します	* - ¤	×	
TO	Name	Туре	Usage	Comment	Init	Ret	OP	
<b>∨</b> D	əfault							
	counter_per_task	INT	Local	タスク実行のたび値がカウントされる	INT#0			
	reset	BOOL	Local	= True で Count を 0 にセット	FALSE			
Enter variable reme ber     空数の型を選択します     空数の説明を記述します(任意)       参考: I/O モジュールを使用する場合、I/O からのデータを取得するためのグローバル変数を								
準何です	備する必要がありま 参照ください。	<b>ミす。I/O</b> カ	からのデータ耳	双得方法は、「 <u>5-2 I/O</u>	) データを取る	<u>得する</u> 」	を	



## 6章 プログラミング 6-1 ST 言語によるプログラミングを行う

コーディング





### 6章 プログラミング 6-1 ST 言語によるプログラミングを行う

文法チェック

			ERROR LIS	г				- <del>N</del> 7	×
						T	Search	ব্	-
TO	Code	Description							
8	STP0003	';' expected.	₹ 3. エラー・ワ	ーニングの	内容が表示される	ます			
2. 🖃 ア·	イコンをクリッ	クします							
		i 🗖 🗊			1. I.	<u>,</u>	ワーニングカ	「表示され	にた
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	細は、PLCnext Enginee	er Help 参照	Line 3 Col 43	1 erro	ors, 0 warnings	R	



PLCnext Engineer では、作成したプログラムを定周期タスクに割り当てます。

作成したプログラムを定周期タスクに割り当てることで、プログラムは定周期で繰り返し実行されます。



# 7-1 タスクを作成する





## 7-1 タスクを作成する

🕞 axc-f-2152-1 / PLCnext 💉 <b>2. PLCnext 画面が</b>	表示されます。		~
Tasks and Events 3. Task and Events を選択	Rします。 ne Parameters		~ □
Tasks and	Events		* - O X
<b>↑</b> ↓ ₽		Search	<b>ā</b> .
To Name	Component name	Task type	Event na
✓ 拱 ESM1 4. デフォルトで Cyc	clic100 タスクが 用意さ	されています。	
	25.90		
MainInstance     5. タスクを	追加するには		
Enter program instance Enter task	ame here		
Enter task name here     Compared to the second secon	しタスク名を入力します	- •	
✓ <u>III</u> ESM2			~
<			>



### 7章 タスク管理 **7-1 タスクを作成する**

🕞 axc-f-2152-1 / PLCnext 🛛 🗙		~
Tasks and Events 🛛 🗐 Port List 🕹 🖡	Data Logger Sessions 🤃 Online Parameters	~ □
	Tasks and Events	+ - □ ×
<b>↑↓</b> <i>₽</i> .	Search	ব
TO Name	Program type	Interval
✓ <sup>III</sup> ESM1	注: タスク名には、英数字のみ使用できます。	
Cyclic100	「+´、`^`なとの記号やスペースは使用でさません。	100
MainInstance	6 例ラげ Cyclic200 という夕前の	
📋 Enter program instance	タスクを追加するには、Cyclic200 <sup>m type here</sup>	
Cyclic 200	と入力し、Enter キーを押します。	
✓ <sup>1</sup> H <sub>2</sub> ESM2		~
<		>



## 7章 タスク管理 **7-1 タスクを作成する**

(∋) axc-f-2152-1 / PLCnext ×			~
Tasks and Events 🗵 Port List 🛛 🗣 Data Logger Sess	sions 🤃 Online Parameters	-	~ □
Tasks and E	vents		* ×
<b>↑</b> ↓ <i>P</i>		Search	ব ্
TO Name	Component name	Task type	Event na
✓ <sup>III</sup> ESM1			
V Cyclic100		Cyclic task	
同 MainInstance 7. Cyclic200 という名前のタスクが	Arp Plo Felr 作成されます。		
✓ Cyclic200		Cyclic task	
Enter program instance name here			~
<			>



## 7-1 タスクを作成する





## 7-2 プロジェクトをタスクに割り付ける





## 7-2 プロジェクトをタスクに割り付ける

(;)	axc-f-2152-1 PLCnext 🗙 2. P	LCnext 画面が表示されます。				~
j	Tasks and Events <b>3. Task and</b>	I Events を選択します。 ine	Parameters		~	
		Tasks and Events			<b>→</b> _ □	×
Ť	J ₽ _			Search	ব	· _
TO	Name	Program type	Interval (ms)	Priority	Threshold (ms)	
	✓ <sup>11</sup> ESM1 4. デフ	ォルトで Main プロジェクトカ	が Cyclic100 タ	マスクに割り	)付けられている	ŧ
	<ul><li>Cyclic100 す。</li></ul>					- 11
	MainInstance	Main				
	Enter program	Select program type here				
	🔲 Enter task 📻 🚽 🗖 🕿	ジェクトをクフクに割り付ける	-/+ Solact p	roarom tu	ma hara	14
	<ul> <li>✓ 当, ESM2</li> <li>5. ノロン</li> <li>をクリッ</li> </ul>	クします。	cia, select p	logialli ty	penere	<b>~</b>
<						>



### 7章 タスク管理 7-2 プロジェクトをタスクに割り付ける

(=) axc-f-2152-1 / PLCnext ×					~			
Tasks and Events E Port List Spata Logger Sessions 🕞 Online Parameters								
	Tasks and Events			→ _ □	×			
<b>↑</b> ↓ <i>P</i> .			Search	ব				
TO Name	Program type	Interval (ms)	Priority	Threshold (ms)				
<ul> <li>✓ 当, ESM1</li> <li>● ご Cyclic100</li> <li>● MainInstanc</li> </ul>	<ul> <li>✓ 当、ESM1</li> <li>Cyclic100</li> <li>⑥ MainInstanc</li> <li>Ⅰ MainInstanc</li> </ul>							
Enter program	Main V							
Local	Robot			2	>			



### 7章 タスク管理 7-2 プロジェクトをタスクに割り付ける

(∋) axc-f-2152-1 / PLCnext ×					~
Tasks and Events E Port List	🦻 Data Logger Sessions 🔅 Online	Parameters		~	
	Tasks and Events			<b>→</b> _ □	×
<b>↑</b> ↓ ₽ .			Search	ব	
To Name	Program type	Interval (ms)	Priority	Threshold (ms)	
✓ <sup>III</sup> ESM1					Ш
Cyclic100	フロート・ボクフクに割り付け			0	Ш
MainInstance	7. RODOL かタスクに割り付け	られました。			Ш
Robot1	Robot				
参考:この名前は、プロ	コジェクトが割り当てられると	、自動的に設			
定されます。名前を変	更したい場合、ここをクリック ドとかり 名前の変更が可能と	います。ク ・かります			~



HMI とは、Human Machine Interface の略で、機器状態の可視化、機器制御を目的とした Web 画面のことを 指します。通常、Web 画面を作成するには、HTML 言語や Java Script 言語などの知識が必要となります。 PLCnext Engineer では、これらの知識なしで、Web 画面の作成が可能となります。



### 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示するには、表示したい変数を HMI 対応するための設定を行います。

INSPIRING INNOVATIONS

Variables. 2. 変数 ↑↓ ↓ ※ 怒   **	の設定を行うた	さめ Variable	s タブをクリックしま	<b>उ</b>	÷ -	<ul><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li></ul>
↑↓   ¥ ⊠   *		Variabios			<b>→</b> -	□ ×
<b>↑↓</b>   ¥K ⊠   ™						
		×		Y Search		₫
Name	Туре	Usage	Comment	Init	Ret	OPC
✔ Default						
counter_per_task	INT	External	タスク実行のたび値がカウントされる			
reset	BOOL	External 3	Usage の設定を Exte	rnal (CL) #	व	
Enter variable name he	ere					

## 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

変数の設定(続き)

Project × axc-f-2152-1 × 4 axc-f-xxxx	両面を表示します。	xiolii	VAR	Delete Variable (PLC)
			VAR	Add Variable (Safety PLC)
Cockpit Cockpit Settings E Data List	List をクリックします。		VAR	Delete Variable (Safety PLC)
Butu Eis			HML	Add HMI Tag 7. クリックするとメ
VAR VAR VAR VAR HML HML T VAR VAR HM		Y Sea	HMI	Delete HMI tag ニューが表示されます。
			€	Connect Add HMT を選択します。
Variable (PLC)	Process data item >	HMI taç	₿x	Disconnect Variable
axc-t-2152-1 / PLC.EIPD_OUTPUTS	Ethernet/IP/EIPD_OUTPUTS		-CX	Disconnect Variable (Safety PLC)
axc-f-2152-1 / PLC.EIPD_VALID_DATA_CYCLE	Ethernet/IP / EIPD_VALID_DATA		-C	Disconnect Process data item
axc-f-2152-1 / PLC.EIPD_PEER_IDLE	Ethernet/IP / EIPD_PEER_IDLE			
axc-f-2152-1 / PLC.EIPD_PEER_RUN	Ethernet/IP / EIPD_PEER_RUN		T	Move Op
axc-f-2152-1 / PLC.EIPD_OUTPUTS_LENGTH	Ethernet/IP / EIPD_OUTPUTS_LE	6.	HN	MI(Web) 表示させたい変数の
axc-f-2152-1 / PLC.EIPD_INPUTS_LENGTH	Ethernet/IP / EIPD_INPUTS_LEN	Se	lec	ct Process data item here
axc-f-2152-1 / PLC.counter_per_task	Select Process data item here	~ <i>K</i>	יע	リックしまり。



## 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

#### 変数の設定(続き)

🔂 Project 🗙 📙 axc-f-2152-1 🗙 🔲 Main 🗙	😫 axc-f-2152-1 / PLCnext 🛛 🔚 axc-f-2152-1 / Axioline F 🗡	< > <
🕞 Cockpit 🛛 🌄 Settings 📃 Data List	Statistics	~ □
	Data List	* - ¤ ×
VAR VAR VAR HM HM I> 👯 🕼	Search	<b>ā</b> . "
Variable (PLC)	> Process data item > HMI tag	>   F
axc-t-2152-1 / PLC.EIPD_OUTPUTS	Ethernet/IP / EIPD_OUTPUTS	
axc-f-2152-1 / PLC.EIPD_VALID_DATA_CYCLE	Ethernet/IP / EIPD_VALID_DATA	
axc-f-2152-1 / PLC.EIPD_PEER_IDLE	Ethernet/IP / EIPD_PEER_IDLE	
axc-f-2152-1 / PLC.EIPD_PEER_RUN	Ethernet/IP / EIPD_PEER_RUN	
axc-f-2152-1 / PLC.EIPD_OUTPUTS_LENGTH	8. HMI tag の列に変数名が表示されます。	
axc-f-2152-1 / PLC.EIPD_INPUTS_LENGTH	Ethernet/IP7 EIPD_INPUTS_LEN	
axc-f-2152-1 / PLC.counter_per_task	Select Process data item here counter_per_task	
Enter variable name here		
		>

INSPIRING INNOVATIONS

## 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

#### HMI(Web) ページの作成





## 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

#### Startup (先頭)ページの設定

PLANT		😫 axc-f-2152-1 / PLCnext 🛛 🗙	🔜 axc-f-2152-1 / Axioline F 🛛 ×	👖 dio-1 🗙	🛅 MainInstance : Main 🛛 🗙	🔒 Page 🗙 🔇 🔪 🗸
Search	n 🛛 🖉 🖕	Parameters 🔢 Tags	💼 HMI Page			<b>~</b> □
✓ 🚾 Project			HMLP		MT Daga 炉作而i	あがまニナクキオ
✓ axc-f-2152-1 : AXC F 2	152 🖤			"" 5. ПІ	MI Page 補未回	則が衣示これよ 9
PLCnext (2)				마 프 🗇 🛛 🎟		
				^	Page Settings	; 7 X
<ul> <li>Finit Webserver</li> <li>Application (2)</li> </ul>				Width	1	024
a Login	1. Page 2	テカクリックします		Lisisht	7	20
🔂 Page				Height		00
😏 Support (0)	📑 Create HMI Pa	age Template		Fill		👰 🔻
	A Set HMI Page	as Startup 2. Set I	HMI Page as Start	tup Image	source	
Axioline F (2)	😽 Cut	を選択し	<i>,</i> ます	Border	r width 0	
	Сору	ouro		Margin	n color	<u> </u>
	🗙 Delete	Del		Availat	ble A	lways available
	ale Rename	F2		> Page S	ettings Dynamics	



## 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

Startup (先頭)ページの設定 (続き)





## 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

カウンターゲージの作成。ここでは例として、INT 型変数をカウンターゲージで表示する手順を解説します。



## 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

#### カウンターゲージへ変数の割り付け





## 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

カウンターリセットボタンの作成。ここでは、前ページで作成したカウンターの値をリセットするボタンを 作成する手順を解説します。

INSPIRING INNOVATIONS



## 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

#### カウンターリセットボタンへアクションを追加



## 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

#### カウンターリセットボタンへアクションを追加(続き)



## 8-1 データ(変数)を HMI (Web 画面) に表示する

#### カウンターリセットボタンヘアクションを追加(続き)



## 8-2 作成した HMI(Web 画面)をダウンロードする

作成した HMI(Web 画面)は、プロジェクトのビルド・書き込みと同時に、PLCnext Control へ ダウンロードされます。プロジェクトのビルド・書き込み手順は「<u>9-1 プロジェクトをビルド・書き込み</u> <u>する</u>」をご参照ください。



## 8-3 作成した HMI(Web 画面) ヘアクセスする

HMI (Web 画面) が PLCnext Control ヘダウンロードされると、その HMI(Web 画面) ヘアクセス可能となり ます。通常の Web ブラウザでアクセスが可能です。



### 8-3 作成した HMI 画面へアクセスする





#### 9章 プロジェクトのビルド・書き込み

プロジェクト (プログラミング、I/O の設定、HMI 作成など) 完成後、プロジェクトをビルドし、PLCnext Control へ書き込むと、作成したプロジェクトが自動的に PLCnext Control で実行されます。

#### 警告

- 作成したプロジェクトを実行またはデバッグする前に、そのプロジェクトロジックが意図しない・間違っ て機能した場合に危険な状況となることを回避するための適切な組織的対策 (適切な部門標準に従った) が 取られていることを確認してください。
- 機械が動作している間、その機械の動作エリアには入らないでください。
- 機械が動作している間、その機械の動作エリアに、誰も近づけないようにしてください。
- 機械が通常動作モード以外のモードで動作している間、関連する部門標準によって与えられた規則に従っ てください。
- 人や装置が危険な状態にあるとき、適切な安全保護装置を使用してください。







&	Connect / Disconnect			
$(\mathbf{I})$	Debug On / Off			
P	Logon / Logoff			
625	Switch User			
	Change Password			
<b>⊻</b> o	Write and Start Project 2.メニュー内の Write and Start Project をクリックする			
ų.	ノロシェクトのヒルトと書さ込みが開始されます。 Write and Start Project (with Sc			
¥0	Write and Start Project Changes			
*	Write and Start Project Changes (with Sources)			
0	Replace	Ctrl+Shift+R		
×	Delete	Del		
	Confirm Safety Device			



SECURE DEVICE LOGIN 3. PLCnext Control のログイン認証画面が表示されます。	×	SD-CARD R • ter.
4. 「Username」と「Password」を入力し、Enter キーを押します。	User name: admin	2404267 AX
Password  Remember credentials  This device is for authorized use only!  This device (Industrial Control System) is for the use of authorized users on using this device and all user actions on this device may be recorded, copie audited. Unauthorized use, without authority, or in excess of authority is proto use this device you indicate your awareness of and consent to these term	nd:本体に記載されています。 hly. Individuals ed and phibited. By continuing ns of use.	OrdiNo.



	ERROR LIST	+ 7 X					
		T Search a					
	To Code Description						
5. 正しい Username と Password が入力されると ビルド・書き込み処理が開始されます。 画面下でビルド・書き込みの進捗確認を行えます。							
	Waiting for controller to start	0 errors, 0 warnings 🛛 🔍					









#### 7. ビルドが成功すると、書き込み処理へ移ります。


#### 9章 プロジェクトのビルド・書き込み 9-1 プロジェクトをビルド・書き込みする





PLCnext Engineer では、以下のデバッグを用意しています。 ここでは、以下のデバッグ方法について解説します。

- 変数モニター
- 変数強制書き換え
- WATCHES (指定した変数のみをモニター)
- LOGIC ANALYZER (変数をグラフ表示)
- Breakpoint

#### 警告

- 作成したプロジェクトを実行またはデバッグする前に、そのプロジェクトロジックが意図しな い・間違って機能した場合に危険な状況となることを回避するための適切な組織的対策 (適切な 部門標準に従った) が取られていることを確認してください。

- 機械が動作している間、その機械の動作エリアには入らないでください。
- 機械が動作している間、その機械の動作エリアに、誰も近づけないようにしてください。
- 機械が通常動作モード以外のモードで動作している間、関連する部門標準によって与えられた 規則に従ってください。
- 人や装置が危険な状態にあるとき、適切な安全保護装置を使用してください。



10章 デバッグ **10-1 変数モニター** 





# 10-2 変数強制書き換え





# 10-3 WATCHES (指定した変数のみをモニター)

Project ×	axc-f-2	152-1 × 🔲 Main × 🏹 😫 axc-f-2152-1 / PLCnext × 🗖 MainInstance : Main ×			~
Variables	Code				
		Code	-	- [	ı ×
<b>□</b> 【 1. 変数	を右く	クリックします。			
1 counter	per t	ask 354 := counter per task 354 + 1;			^
	A	Add To WATCHES <b>2. Add To WATCHES をクリックします。</b>			
$4 L_{END IF}$	A	Add To LOGIC ANALYZER			
_	M 0	Overwrite / Force Ctrl+Alt+2			
	🔴 т	Toggle Breakpoint Ctrl+Alt+F9			
	OE	Enable / Disable Breakpoint Ctrl+Alt+F10			
	ВШТ	oggle Execution Value Mode			
	• T	oggle Outlining			
	•= C	Collapse All			
<	"]≣E	Expand All			<b>`</b>



# 10-3 WATCHES (指定した変数のみをモニター)

	WATCHES		-н л x	<			
🖉 🚋 👃							
Name	Value	Data type	Instance				
E counter_per_task	803	INT	axc-f-2152-1 / PLC.MainInstance				
4. 指定した変数が WATCHES ウインドに表示されます。							
🔲 Q 🛯 🐨 🖪 . 📼	アイコンをクリックします。						



Project × 📕 🛄 axc-f-2	152-1	× 🗖 Main × 🎽 🔅 axc	-f-2152-1 / PLCnext × 🚺 MainInstance : Main ×		~	2
Variables 📴 Code	_				<b>~</b> □	
▶ 1. 変数を右	iク!	ノックします。 Code		- *	o ×	
1 counter_per_t 2	ask	968 := counter Add To WATCHES	per task 968 + 1: Ctrl+Alt+5			^
3 - IF reset FALS 4 - END IF		Add To LOGIC ANALYZER	2. Add To LOGIC ANALYZER を	クリック	しま	す。
	AMAL	Overwrite / Force	CIN+AII+2			T
	•	Toggle Breakpoint	Ctrl+Alt+F9			
	$\bigcirc$	Enable / Disable Breakpoint	Ctrl+Alt+F10			1
	$\operatorname{Re}$	Toggle Execution Value Mode				1
	•	Toggle Outlining				
	•==	Collapse All				
<	"1≣	Expand All			>	1



LOGIC ANALYZER					
■ 50.0      ○     □			~		
■ counter_per_task 図 × 3. 追加された変数が表示されます。					
No recorded data available					
💷 🔍 🖃 🖬 😱 🗊 k 🔽 🔽 🗐 🖓 🖓 🗐 🗔 🗐 🔤 🗐 🔤					



LOGIC ANALYZER	₩	7	×
📑 5. 🔂 アイコンをクリックするとデータ収集を開始します。			~
Start Recording.			
No recorded data available			



















Project × 📕 axc-f-2152-1	× 2. axc-f-xxxx	-x 画面を表示します	o e∶Main ×	~	COMPONENTS
Cockpit	Data List Un Statistics			4. 7	アイコンをクリックします。
	Ū ຼ∕ ຒ ⊕ │ ±o ×	🕄 🗠 🕒 🖓 🛛 📲	+   a c   +⊌∢		✓ 💽 Local (1)
Overview	Diagnostics and status indica	ators	Activate / Deactivate All	BP Extend	led debug off 🛛 🖌 🔀 Debug Code Setting
Device	BF-C: 🛈	5. Activate / Dea	ctivate All BP	tivate only in potentionall	f your process does not stay in an unwanted y harmful state when a breakpoint is reached!
Network	BF-D: 🛈	をクリックします。			Extended (72) EC 61131-3 (123)
Network	SF: ①	•			<ul> <li>PLCnext Controller (34)</li> </ul>
PLC runtime	RUN:	•			Safety IEC 61131-3 (56)
Notifications	FAIL:	•			
	DBG:	•		<b>`</b>	







🔂 Project 🗙 📕 axc-f-2152-1 🗙 🔲 Main 🗙 🧌 axc-f-2152-1 / PLCnext 🗙 🛅 MainInstance	: Main × V
Variables Code	✓ □
Code 7. Breakpoint をセッ	トした箇所で停止します。
<pre>     counter_per_task 1893 := counter_per_task 1893 + 1; </pre>	^
<pre> 3 FIF reset FALSE = TRUE THEN counter_per_task 1893 := 0; 4 END_IF </pre>	,



			BREAKPOINTS			<u>+</u> их
►	8. ▶ ア	イコンをクリックする	ると次のブレークポイントま	をで実行します。		÷
<b>A</b>	Continue the e Reacnea Enabled	xecution. (Ctrl+Shift+F5) Main.Code, Line 1 Main.Code, Line 3	_ocation			
	Q 🛒	9	. 🌄 アイコンをクリックし	<b>BREAKPOINTS</b>	5 画面を開きます。	



<del>,</del> н л х
4



🔂 Project 🗙	📙 axc-f-2152-1	× 🗖 Main	n 🗙 📕 🏟 axc-f-2152-1 / PLCnext 🗙 📕 🛅 MainInstance : Main 🗙		~
😡 Cockpit	Ro Settings	📃 Data List	LL Statistics	~	
			Cockpit + -		×
TCP/IP	~ &	0 🔏 アイ	コンをクリックするとデバッグモードを終了します。		
Overview		Connect to the	controller to establish communication with online services.		-î
Device		BF-C: 🛈			-11
		BF-D: 🛈			
Network		SF: (i)			
PLC runtime		RUN:	•		
Notifications		FAIL:	•		<b>`</b>

