

Welcome

PLCnext Control Node-REDのEIPノード を用いたEtherNet/IP スキャナ通信検証





• 本手順の概要は以下のようになります。



※podmanはdocker互換のコンテナエンジンです。 ※Node-REDにて専用ノードをインストールする際、EPCがインターネットに接続されている必要があります。

2 PLCnext Control Node-REDのEIPノードを用いたEtehrNet/IPスキャナ通信検証



各機器の接続



3 PLCnext Control Node-REDのEIPノードを用いたEtehrNet/IPスキャナ通信検証



Node-REDアプリデータのダウンロード Node-REDアプリデータをダウンロード

PLCnextStoreよりNode-REDのアプリデータを検索します。

PLCnextStoreへアクセスし、「node」と検索。

「Node-RED for PLCnext x86」を選択します。

PLCnext Store

Type 🗸	node	×Q	Sort by: 🖍
Hardware Y Function A	Type	Developed By: Only f	ree Apps
 Artificial Intelligence Cloud Connector Communication Database Human 	App Node-RED for PLCnext x86 Phoenix Contact GmbH & Co. KG Free	App Node-RED for PLCnext ARM Phoenix Contact GmbH & Co. KG Free	App Node-RED - coffee machine demo Phoenix Contact GmbH & Co. KG Free
Machine Interface IO Module Functions Redundancy	The Node-RED for PLCnext app installs Node-RED directly on the PLCnext device. Now, you can use all benefits of the low-code,	The Node-RED for PLCnext app installs Node-RED directly on the AXC F 2152. Now, you can use all benefits of the low-code,	THIS APP IS FOR TRAINING AND DEMO PURPOSES ONLY! The app runs Node- RED version 3.9.1. as a



Node-REDアプリデータのダウンロード

Node-REDアプリデータをダウンロード

PLCnextStoreよりNode-REDのアプリデータをダウンロードします

DOWNLOAD ボタンよりダウンロードします。

※ダウンロードにはPLCnextStoreへの ログインが必要です。 APP NODE-RED FOR PLCNEXT X86





♣ Get Notifications





EPC_Node-REDアプリデータのインストール

EPCへNode-REDアプリのインストール

WebブラウザよりEPCのWBM画面にアクセスします

webブラウザよりEPCのIPアドレスを入力します

ログイン画面が表示されるためログインします。

【ログイン情報】 username:admin password:機器本体に記載 Please login with your username and password.

Username	admin
Password	•••••
	Login

Hinweis:

Dieses Gerät darf nur von autorisierten Benutzern für autorisierte Zwecke verwendet werden. Ihre Anmeldeinformationen und alle Benutzeraktionen auf diesem Gerät können überwacht, aufgezeichnet, kopiert und auditiert werden. Durch die weitere Verwendung dieses Geräts erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden



EPC_Node-REDアプリデータのインストール

EPCへNode-REDアプリのインストール

Node-REDアプリデータをアップロードします

Install App をクリックします

ファイル選択画面になるので 先ほどダウンロードしたNode-REDアプリデータ を選択します。

ファイルを選択すると インストールが開始されます。





EPC_Node-REDアプリデータのインストール

EPCへNode-REDアプリのインストール

Node-REDのアプリをスタートします

インストールが完了したら Startをクリックします。

アプリがスタートするまで画面が 読み込み中の表示になります。 その間は機器の電源を落とさないでください。 (アプリのスタートには数分かかります)

App Status が RUN になっていればOKです。

					Project	Name:		HW: 01 FW: 2024.0.3 LTS MAC: A8:74:1D:9D:43:03
EPC 1522 1185423	Administrati	on						
4773	PLCNext Apps							
=1==	System Message							
at any state	Warning	Anns management o	an advarsaly affect the	real-time hebaulor of	the system Therefore, do not many	ine any anos durino r	moductive operat	ianl
+ Overview	Installed PLCnext Apps	Apps management o				ige any approximity		
Diagnostics	App Name	App ID	Version	Min FW Version	Manufacturer	License Status	App Status	
U progressies	NodeRED for PLCnext	60002172000551	4.0.2	24.0.0	Phoenix Contact GmbH and Co. KG	License free	STOP	Start Uninstall
 Configuration 	Install App							
Network								
PLCnext Store								
Proficioud Services								
Date and Time								
System Services								
Web Services								
+ Security								
 Administration 								
PLCnext Apps								



EPCへSSHアクセス

■ EPCの操作を行うためSSHアクセスを行います。

EPCにSSHアクセスを行います。

【ログイン情報】 username:admin password:PLC前面に記載





rootユーザー作成・切り替え

rootユーザーにアクセスするためrootユーザーパスワードを設定します

以下のコマンドを入力します。 \$ sudo passwd root

```
最初にログインパスワードを求められるので
ログインパスワードを入力します。
```

その後にrootユーザーのパスワードを求められる ので任意パスワードを入力します。 (確認で2回入力します)

以下のコマンドを入力しrootユーザーに切り替えます \$ su (パスワードは設定したパスワードです)

10 PLCnext Control Node-REDのEIPノードを用いたEtehrNet/IPスキャナ通信検証

admin@axcf2152:~\$ sudo passwd root

We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things:

- #1) Respect the privacy of others.
- #2) Think before you type.
- #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

Password: New password: Retype new password: passwd: password updated successfully admin@axcf2152:~\$ su Password: root@axcf2152:/opt/plcnext/#



Node-REDのEtherNet/IP専用ノードインストール

Node-REDを実行しているコンテナ内に入ります。

Node-REDのコンテナIDを調べるために Podmanの実行プロセスを表示します。 # podman ps

※rootユーザーにて実行してください

コンテナIDが表示されるのでそちらを使って コンテナ内に入ります。 # podman exec -it [コンテナID] /bin/bash

root@epc1522:/opt/plcnext/# podman ps		
CONTAINER ID IMAGE	COMMAND	CREATED
70a2e519fdbe localhost/nodered:4.0.2		12 minutes ago
root@epc1522:/opt/plcnext/# podman exe	∞ -it 70a2e51	19fdbe /bin/bash
70a2e519fdbe:~\$		



Node-REDのEtherNet/IP専用ノードインストール

Node-REDのコンテナ内で専用ノードのインストールを実施します。

コンテナ内で対象のディレクトリに移動します。 \$ cd /data

専用ノードインストールコマンドを実行します。 \$ npm install @serafintech/node-red-contrib-eip-io

専用ノードインストール後、EPCを再起動させます。

※専用ノードのインストールを行うには EPCがインターネットにつながっている必要があります。

※こちらの専用ノードはNode-REDバージョン2.0.0以上でないと使えません。

70a2e519fdbe:~\$ cd /data 70a2e519fdbe:/data\$ npm install @serafintech/node-red-contrib-eip-io added 29 packages, and audited 30 packages in 15s

17 packages are looking for funding run `npm fund` for details

found **0** vulnerabilities



Node-REDのEtherNet/IP専用ノードインストール

専用ノードが正常にインストールされているか確認します。

WEBブラウザにてEPCのNode-REDの web画面にアクセスします IPアドレス:51880 (例) 192.168.1.111:51880

画面よりEtherNet/IPの専用ノードがあるか確認します。

Node-RED				
Q ノードを検索	IIoT Framework	70-		
EthernetIP				
eip - io in eip - io out				
✓ plcnext				



EPC_Node-REDコンテナのネットワーク設定変更

Node-REDコンテナのネットワーク設定変更

Node-redコンテナのymlファイルのバックアップファイルを作成します。

EPCにsshアクセスしrootユーザーに切りかえ 対象ディレクトリに移動します。 # cd /opt/plcnext/appshome/data/[Node-REDのID]/

ymlファイルのバックアップファイルを作成します。 # cp docker-compose.yml docker-compose.yml.bak

※Node-REDのIDは EPCのWBMアプリ画面より確認できます。

root@epc1522:/opt/p1cnext/	# cd /opt/plcne>	(t/appshome/da	ta/600021720005517
root@epc1522:/opt/plcnext/	appshome/data/60	002172000551#	ls -la
total 44			
James and the second filmer of the second filmer of the second se		Q., 10 00.54	
dımxımxımx ö bicuextTilumm	are picnext 4030) Seb 13 00:04	
drwxrwxr-x 3 plcnext_tirmw	are picnext 409b	6 Sep 19 UU:44	
-rwxrwxrwx 1 root	root 97	'Sep 19 00:52	.env
-rwxrwxrwx 1 root	root C	Sep 19 00:52	NodeRED
-rwxrwxrwx 1 root	root 3693	Sep 19 01:56	'NodeRED for PLCnext.log'
-rwxrwxrwx 1 root	root 653	Sep 19 00:52	app info.ison
drwxrwxrwx 2 root	root 4096	Sep 19 00:52	hin
-rwyrwyrwy 1 root	root 199	Sep 19 00.52	docker-compose vml
- russrussruss 1 root	root 100	10 00002 1 Sam 10 00057	docker compose.ym
Limximximx i loof	root too	0 Sep 18 00.04	ockerapp_instati
drwxrwxrwx 2 root	root 409b	Sep 19 00:52	Images
-rwxrwxrwx 1 root	root 5807	'Sep 19 00:52	initscript.sh
drwxrwxrwx 3 root	root 4096	6 Sep 19 00:52	volumes
root@epc1522:/opt/plcnext/	appshome/data/60	1002172000551#	cp docker-compose.yml docker-compose.yml.bak
root@epc1522:/opt/plcnext/	/appshome/data/60	1002172000551#	





EPC_Node-REDコンテナのネットワーク設定変更

Node-REDコンテナのネットワーク設定変更

ymlファイルの内容を変更します。

nanoエディタにてymlファイルを開きます。 # nano docker-compose.yml

以下の設定を ports に追加します - 2222:222/udp

nanoエディターより上書き・終了操作を行います。 上書き:[Ctrlキー]+O 終了:[Ctrl]+X nanoエディター終了後、EPCを再起動させてください。 version: "3.7" services: node-red: image: \${IMAGE_NAME}:\${IMAGE_TAG} ports: - 51880:1880 _ 2222:222/udp user: \${USER_ID} volumes: - ./volumes/node-red:/data restart: unless-stopped



EPCのNode-redのWEB画面にアクセスします。

WEBブラウザにてEPCの Node-REDのweb画面にアクセスします

IPアドレス:1880 (例)192.168.1.111:1880

※ymlファイル内容変更によりポート番号が1880となっています。

Node-RED画面より新しいフローを追加し 「IIoT Framework」フローを削除します。

Node-RED			
Q ノードを検索	フロー 1	•	▶ +
~ 共通			フローの追加
t inject debug			
complete			
catch			
> link in			



EtherNet/IPの専用ノードを設置します。

以下2つのノードを設置します。

- eip-io in
- \cdot eip-io out



EtherNet/IPの専用ノードの設定を行います。

•	eip-io in ノードを編録	集
	削除	中止完了
	☆ プロパティ	\$
eip-io in	Name	Name
	Connection	新規に eip-io connection を追加. 🖌 🖌
eip-io out	✤ Byte Offset	0
	♦ Bit Offset	0
	🗞 Bit Size	1
	➡ Data Type	Bit
	≓ Big Endian	0
	Decimal Points	0
	C Update Rate	0

ノードをダブルクリックし編集画面を開きます。 Connectionの+をクリックします。



Scannerの+をクリックします。



EtherNet/IPの専用ノードの設定を行います。

		中止追加
> プロパティ		•
Name	Scanner	
✓ IP Address	0.0.0.0	

設定はそのままで追加をクリックします。 (クリック後アダプターのプロパティ画面に遷移します) アダプターのプロパティ画面は アダプター機器の設定を行います。





■ アダプターのEDSファイルより設定の確認を行う。

対象アダプターのEDSファイルより 各種設定の確認をおこないます。

アダプターとなるAXC F 2152のEDSファイルを 製品ページよりダウンロードします。 ※[ダウンロード] - [機器の説明]にedsファイルがあります。

EDSファイルをテキストエディタで開き RPIやinput Assembly, output Assemblyの 確認を行います。

[Params]					
Param1 =					
e	,	\$	s reserved	, shall e	qual 0
,		\$	Link Pat	h Size, L	ink Path
e	x0000,	\$	Descript	or	
e	xC8,	\$	5 Data Typ	e	
4	,	\$	Data Siz	e in byte	s
	RPI",	\$	s name		
	",	\$	units		
	",	\$	help str	ing	
1	.0000,1000000,	,50000, \$	s min, max	, default	data values
Assem110 =					
"Input Data	'', \$	Assembly nam	le		
"",	\$	"20 04 24 65	30 03 ",	\$ Path	
ر	\$	size			
0x0001,	\$	descriptor,	7=variable	size, ada	pter included
. د ر	\$	reserved			
4.00					
Assem100 =	- II	A			
	<u>1</u> , \$	Assembly nam	e 	<u> </u>	
ر "" ر	\$	"20 04 24 64	30 03",	\$ Path	
,	\$	size			
0x0001,	\$	descriptor,	/=Variable	size, adap	oter included

<u>AXC F 2152 EDSファイル</u>

\$ reserved



EtherNet/IPの専用ノードの設定を行います。

EDSファイルにて確認した各設定内容を記入します。

記入後に追加をクリックします。 (クリック後、ノードの設定画面に遷移します)

	eip-io in ノードを編集 > 新規に eip-io connection 設定ノードを追加				
		中止 追加			
	☆ プロパティ	•			
eip-io in	Name	Name			
	🗑 Scanner	Scanner 🗸 🖌			
eip-io out	🖋 Setup	¢ ^e ₈ Config (Beta) i EDS (Beta)			
	✓ IP Address	192.168.1.10			
	Ĉ RPI	50			
	Config Assembly	0			
	🌣 Config Size	0			
	Input Assembly	110			
	Input Size	256			
	Output Assembly	100			
	Output Size	256			



• EtherNet/IPの専用ノードの設定を行います。

ノードの設定画面ではノード本体の設定を行います。

設定後に完了をクリックします。

これらの設定を

- eip-io in
- eip-io out

の両方に適応します。

(一度アダプターなどの設定をすると、プルダウンにて選択可能です)

eip-io in ノードを編	集
削除	中止 完了
\$ プロパティ	
Name	Name
Connection	192.168.1.10 🗸 🖌
✤ Byte Offset	0
← Bit Offset	0
🛞 Bit Size	8
➡ Data Type	UInteger8 (USINT) -
≓ Big Endian	
Decimal Points	0
C Update Rate	50



• 通信確認用のノードを追加します。

23

eip-io in と eip-io out のノードの出力を表示するため debugノードをそれぞれのノードの出力と繋げます。

eip-io out のノードにはテスト用の出力データとして injectノードを eip-io out ノードの入力に2つ繋げます。

injectノードでは任意の値を 手動で eip-ip out ノードに入力するように設定します。 (例として10,20にて設定しています)





プログラムをデプロイしてアダプターとの接続を確認する。

画面右上のデプロイを実行して アダプターと接続できるか確認します。

- eip-io in
- eip-io out

ノードの下に connected と表示されれば アダプターと接続ができています。







AXC_データ入力・確認準備

アダプター側(AXC F 2152)の準備

PLCnext Engineerを立ち上げてアダプター(AXC F 2152)と接続します。

```
PLCnext Engineerソフトを立ち上げて
AXC F 2152とconnectしている状態にしてください。
(プログラムを作成する必要ありません)
```

※本手順書ではPLCnextEngineerの 基本的な操作については割愛いたします。





AXC_データ入力・確認準備

アダプター側(AXC F 2152)の準備

EtherNet/IPデータのモニタリング設定を行います。

PLANT	Project × axcf2152-pnc ×			
Search 🧃	安 Cockpit 🛛 🗧 Settings 📋 Data List 🔟 Statistics			
✓ C Project ✓ Matrix axcf2152-pnc : AXC F 2152 ▼ ✓ A C PL Convt (2)				
→ Honora (c) → HMI Web Server	Variable (PLC)			
 OPC UA <i>#</i> Profinet (0) 	EIPD_INPUTS EIPD_OUTPUTS	Add To WATCHES Ctrl+Alt+5		
 Maxioline F (0) ▶ 3 PLCnext Components (7) 	EIPD_VALID_DATA_CYCLE EIPD_PEER_IDLE	Add To LOGIC ANALYZER Ctrl+Alt+6 Overwrite / Force Ctrl+Alt+2		
	EIPD_PEER_RUN	Select All Ctrl+A Copy Ctrl+C		
	🚔 [default] +	Show Init Value Configuration Cross References		
	/ 張思思 🔒 🔒 🖕	Show all references		

to WATCHES			
Select members(s) to include Member Selection			
S XK -		Ŧ	ব
Variable	Туре		
V [] axcf2152-pnc / IEC 61131-3.EIPD_INPUTS	EIPD_IO_ARRAY		
La axcf2152-pnc / IEC 61131-3.EIPD_INPUTS	S[0] WORD		
E axcf2152-pnc / IEC 61131-3.EIPD_INPUTS	[1] WORD		
E axcf2152-pnc / IEC 61131-3.EIPD_INPUTS	[2] WORD		
E axcf2152-pnc / IEC 61131-3.EIPD_INPUTS	6[3] WORD		
E axcf2152-pnc / IEC 61131-3.EIPD_INPUTS	6[4] WORD		
E axcf2152-pnc / IEC 61131-3.EIPD_INPUTS	[5] WORD		
E axcf2152-pnc / IEC 61131-3.EIPD_INPUTS	6[6] WORD		
E axcf2152-pnc / IEC 61131-3.EIPD_INPUTS	[7] WORD		
em(s) selected.			
			OK Car

[Axcf2152-pnc]-[Data List]より EIPD_INPUTS と EIPD_OUTPUTS を右クリックし Add To WATCHES をクリックします。 変数が表示されるので ~EIPD_INPUTS(OUTPUTS)[0]を選択して OKをクリックします。



AXC_データ入力・確認準備

アダプター側(AXC F 2152)の準備

PLCnext Engineerを立ち上げてアダプター(AXC F 2152)と接続します。



これでアダプター側(AXC F 2152) の準備は完了です。

EIPD_OUTPUTS			EIPD_IO	Global		
EIPD_VALID_DATA_CYC	DLE	TRUE	BOOL	Global		
EIPD_PEER_IDLE		FALSE	BOOL	Global		
EIPD_PEER_RUN		TRUE	BOOL	Global		
(>
	WATC	HES			-1	них
(default] +						~
/ 🙀 🖳 🗒 👃 🔪						
Name	Value		Set Value			Dat
EIPD_INPUTS[0]		16#0000			WORD	
EIPD_OUTPUTS[0]		16#0000			WORD	
			_			,
<			-			





動作テスト_アダプターからスキャナヘデータ出力

アダプターからスキャナーヘデータを出力します。

	WATCHES		
[default] +			
🖍 🎪 🖳 🖳 🔒 🖕			
Name	Value		
EIPD_INPUTS[0]	16#0000		
EIPD_OUTPUTS[0]	16#0005		
<	16#0005		

PLCnextEngineerにて EIPD_OUTPUTS[0]のデータを 16#0005 に設定します。

28 PLCnext Control Node-REDのEIPノードを用いたEtehrNet/IPスキャナ通信検証



Node-RED画面にて画面右上の

●をクリックし

デバッグ画面を表示します。

デバッグ画面にアダプターからのデータが表示されます



EtherNet/IP通信_動作テスト

動作テスト_スキャナからアダプターヘデータ出力

スキャナーからアダプターヘデータを出力します。





Node-RED画面にて任意のinjectノードの ボタンをクリックします。 デバッグ画面に出力された数値が表示されます。 (例とて10のinjectノードのボタンをクリック)

29 PLCnext Control Node-REDのEIPノードを用いたEtehrNet/IPスキャナ通信検証

PLCnextEngineerにて EIPD_INPUTS[0]にスキャナーからの データが入力されます。 (16進数表記)





