

Welcome









• 本アプリの該当機能は以下のようになります





- アプリのダウンロード/インストール -



TensorFlowLiteDemoアプリのダウンロード(1/2)

PLCnextStoreサイトより対象アプリのダウンロードを行います

①PLCnextStoreサイトへアクセスします https://www.plcnextstore.com/world/

②検索項目に「tensor」と入力し検索します

③検索結果より「TensorFlowLiteDemo」
を選択します

tensor		x Q	Sort by:	~
THE TENSOR	ゆみカレ検索	ee Apps		
Name: tensor 🔇		20		
Education App PLCnext Engineer Project TensorFlow Lite Demo Phoenix Contact GmbH & Co. KG Free	② Tensorf アプリを	low 2選打	LiteD R	emo
The TensorFlow Demo app allows you to get hands on experience with	•			
the use of Python and Machine Learning models for image				
recognition that have been deployed				
for TensorFlow Lite. The app				
includes a P				

PLCnextStore 検索結果画面



TensorFlowLiteDemoアプリのダウンロード(2/2)

PLCnextStoreサイトより対象アプリのダウンロードを行います

④アプリページより「DOWNLOAD」を選択し アプリのダウンロードを行います

※ダウンロードにはサイトへのログインが必要です

ダウンロードフォルダの中身は以下となります





TensorFlowLiteDemoアプリのインストール(1/3)

PLCnextControl機器にてアプリファイルのインストールを行います

①WebブラウザよりPLCnextControlのWBM画面へ アクセスします

②ログイン画面よりログインを行います

③左メニューより「PLCnext Apps」を選択します

④「Install App」を選択します

Please login v		いわしログイン
Username	Enter Osername	
Password	Enter Password	

PLCnextControl ログイン画面





TensorFlowLiteDemoアプリのインストール(2/3)

PLCnextControl機器にてアプリファイルのインストールを行います

④PLCnextStoreよりダウンロードしたフォルダより 「Mltrainingapp~.app」をアップロードしてください ※こちらは2152・3152用があるので対象機器と同じものを選択してください



⑤アプリのインストールが始まります

⑥アプリのインストールが完了したらアプリが インストールされたか「PLCnext Apps」画面にて 確認します





<u>PLCnext Apps画面</u>



TensorFlowLiteDemoアプリのインストール(3/3)

PLCnextContorl機器にてアプリファイルのインストールを行います

⑦対象アプリの「Start」を選択してアプリを実行します ※アプリのStartには数分かかります

LCnext Apps									
System Message					For				
Information				(GD)	Stan	기다			
Warning	Apps management of	an adversely affect	the real-time behavior of	the system the do n		coductive operation			
nstalled PLCnext Apps									
App Name	App ID	Version	Min FW Version	Manufacturer	License Status	App Status		1	
TensorFlow Lite Demo	60002172000877	3.0	22.0	Phoenix-Contact GmbH an KG	d Co. License free		Start	Uninstall	
Install App								J	
Administra	tion							_	
Administra LCnext Apps System Message	tion			[Appr	Stat	nel	55	ſøi	
Administra LCnext Apps System Message Information	tion		2	Гарр) Stat	us	动	[RL	
Administra LCnext Apps System Message Information Warning	tion - Apps manager	ient can adverse!	y affect the real-time b	Гарр) Stat	us]	が	[RU	
Administra LCnext Apps System Message Information Warning	tion - Apps managen	nent can adverseh	y affect the real-time b	rapp (c/2°:) Stat	us]	が記	「RL 助完	INJ J C
Administra LCnext Apps System Message Information Warning Installed PLCnext App App Name	App ID	tent can adversel	y affect the real-time b	FAPP et CLORES Version Manufactur) Stat	US]	が現日	「RL 助完	INJ J C



- モデルファイルのダウンロード -



モデルファイルのダウンロード

本アプリで使用するTensorFlowLite用のモデルをダウンロードします

以下のURLをwebブラウザに入力して3つのモデルファイルをダウンロードします

(1) Image Classification https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/tflite/task_library/image_classification/rpi/lite-model_efficientnet_lite0_uint8_2.tflite

2 Object Detection: https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/tflite/task_library/object_detection/rpi/lite-model_efficientdet_lite0_detection_metadata_1.tflite

③Image Segmentation:

https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/tflite/task_library/image_segmentation/rpi/lite-model_deeplabv3_1_metadata_2.tflite



- アプリ関係ファイルの配置 -



PLCnextControl機器へ各種ファイルの配置

■ PLCnextControl機器へSSHアクセスなどを行い各種ファイルの配置を行います(計9ファイル)





※ファイルをすべて配置したら機器の電源を切り入りしてください



- PLCプログラムの書き込み -

PLCnextControlプログラムの書き込み

PLCnextControl機器にプログラムの書き込みを行います

①対象PLCnextControlのプログラムファイルを開きます。

<u>AXC F 3152の場合</u>



②ネットワーク設定などを実機と合わせてプログラムを機器に書き込みます。

※PLCnextEngineerソフトをインストールしているPCで行ってください







各種機器の接続を行います

PLCnextControl/IPカメラ/パソコンの接続を行います

【ネットワーク構成例】





- アプリ設定/動作確認 -



PLCnextControl eHMI画面 モデル選択

- PLCnextControl機器のeHMI画面にアクセスし今回使用する物体検知モデルの選択を行います
 - ①対象PLCnextControlのIPアドレスに webブラウザでアクセスします
 - ②画面上部の「ML Models」を選択します
 - ③モデル選択項目より「Object detection」を選択します





PLCnextControl eHMI画面 カメラ接続設定

- IPカメラの接続設定を行います
 - ①画面上部の「IP-Camera」を選択します
 - ②画面上部のアドレス入力欄に対象IPカメラの RTSP用のアドレスを入力します ※RTSPアドレスについては使用されるIPカメラのマニュアル等を参照ください
 - ③「Check URL」を選択します

Connection Report: Snapshot captured successfullyと出れば接続成功

- ④「Use Given URL」を選択します
- ⑤「Activate this box to use the "Request Snapshot" option on the main screen with the given URL」 にチェックを入れる。





PLCnextControl eHMI画面 物体検知動作確認(1/2)

■ IPカメラの映像から物体検知を行います

①画面上部の「Home / Main」を選択します

②画面左の「Request Snapshot」を選択します

③IPカメラ映像より物体検知結果と画像を出力します



PLCnextControl eHMI ML Home/Main画面



PLCnextControl eHMI画面 物体検知動作確認(2/2)

• 検知結果の確認を行います



PLCnextControl eHMI ML Home/Main画面





