

ST**言**語 二次元配列の定義と データ確認の方法

Welcome



PLCnext Engineer右の"COMPONETNTS"から

"Local" > "Data Types"を選択する







"Data Types"で右クリックをし、

"Add Data Type Worksheet"を選択する





作成した"Data Types"を選択する





画面中央に"Data Types"のワークシートが表示されます

📕 axc-f-2152-1 × 🔯 Project × 📕 axc-f-2152-1 / Axioline F × 🔲 Main × 🖽 DataTypes ×	~
DataTypes	~ □
DataTypes	* _ 🗆 ×
1 FIFFE 2 END_TYPE	Â



ここでは整数型(Int型)の配列(要素0から7までを持つ) "INT_ARRAY"型を定義します



■ 更に二次元配列にするために上記"INT_ARRAY"型に配列(要素0から7までを持つ)

"INT_ARRAY_OF_ARRAY"型を定義します





PLCnext Engineer右の"COMPONETNTS"から
"Local" > "Programs" > "Main"を選択する





PLCnext Engineer中央に言語の選択が表示される
"Add ST Code Worksheet"を選択する

📴 Project 🗙 👩 axc-f	-2152-1 / PLCnext ×	axc-f-2152-1 ×	DataTypes ×	🗖 Main 🗡			~
			Select the	programming language of your f	rst worksheet below		
	1 = IF condit 2 opC : 3 END_IF	tion = TRUE THE = opA AND opC;	N	opA		Network (1) Network One	-
	Add ST	Code Worksheet		Add LD Code Workshee		Add NOLD Code Worksheet	



"Variables"を選択する





二次元配列名(Name)をここでは"i_arry_of_arry"とし、

型名(Type)を先ほどData Typesで定義した "INT_ARRAY_OF_ARRAY"を選択します

2	Project × 🧿 axc-f-2152-	1 / PLCnext ×	axc-f-2152-1)	× DataTypes ×	🔲 Main 🛛 🗙							~	
	🔝 Variables 🖻 Code 📋 Version Information 🖓 Resources +												
	Variables + - □ ×												
Ť	$\mathbf{T} = \mathbf{Y} = $												
T	Name	Туре	Usage	Translate Co	mment Ini	t Retain	Constant	OPC	HMI	Proficloud	I/Q		
♥ De	efault												
	i_arry_of_arry	int~	Local		FALSE								
	Enter variable name here	[] INT_ARRAY											
		[] INT_ARRAY_	OF_ARRAY	T. T									
		E DINT_TO_BU	F										
		HINT_TO_BUF											



- 二次元配列名(Name)をここでは"i_arry_of_arry"とし、
 - 型名(Type)を先ほどData Typesで定義した "INT_ARRAY_OF_ARRAY"を選択します

23	Project × (c) axc-f-2152-	-1 / PLCnext × 📕 axc-f-215	i2-1 × 🛄 Dal	laTypes ×	🗆 Main 🗡								~
	Variables 📄 Code	To Version Information	esources +	- 116	48								~ =
	Variables + ×												
T.	J XK SK VAR VAR	💥 🎬 🛤 🖿	P								Y Search	1	a
To	Name	Туре	Usage	Translate	Comment	Init	Retain	Constant	OPC	ĤМI	Proficloud	I/Q	
♥ De	efault												
	i_arry_of_arry	INT_ARRAY_OF_ARRAY	Local										
	Enter variable name here												



■ "Code"を選び、ST言語用コードのワークシート画面にします





ここでは例として、各配列の各要素に整数値を入力するプログラムを記載します







14

 各要素にアクセスする変数i, jをそれぞれ定義します。赤波線になっていますので、右クリックをし、 "Create New Variable" > Localを選択します





■ 再度"Variables"を選択すると、変数i,jそれぞれが自動的に整数型(Int)として定義されます

	Variables 📄 Code	TVersion Information	lesources +										~ □
	Variables												×
T.												1.	ব
Ţ	Name	Туре	Usage	Translate	Comment	Init	Retain	Constant	OPC	HMI	Proficioud	I/Q	
♥ De	✓ Default												
	i_arry_of_arry	INT_ARRAY_OF_ARRAY	Local										
	i i	INT	Local			INT#0							
	j	INT	Local			INT#0							
	Enter variable name here		1										



■ 各変数が定義されると赤波線が消えます

16 ST言語 二次元配列



Code

プログラムの書き込み

作成したプロジェクトデータをPLCnextへ書き込みします。

PLCnext Engineer画面左"PLANT"にある

"Project" > お使いのコントローラで右クリック

(ここでは"axc-f-2152-1: AXC F 2152")

"Write and Start Project"を選択する





■ 書き込むと、自動的にプログラムがRUN状態となり、ST言語で記載したコードも実行されます





"i_arry_of_arry" 変数の中身を見たい場合、" "Variables" を選択します
右クリックで "Go To Instance Editor" > 実行しているプログラムを選択します

(ここでは"Mainl	nstance")
-------------	-----------

	Variables 🔀 Code	C Version Info	rmation 🦉 Resou	irces +						
_					V	riables				
	1 J 💥 🕅 🖤 🕅		Ş 🗐 🔎							
	Name	Туре	Usage	Translate	Comment	Init	Retain	Constant	OPC	
	🖌 Default									
	i_arry_of_arry	INT_ARRAY	Local							
	1	INT	Create New	Variable		INT#0				
	j	INT	Create New			INT#0				
			Move Up							
			Move Down	0						
			RA Excand All C	Groups						
			Select All	sioups	Ctrl+A					
			An Cut		Chrl+X	-				
			Copy		Ctrl+C					
			Paste		Ctrl+V					
			X Delete			-				
			VAI Remove Un							
			Import CSV.							
			Export CSV.							
			Show Init Va	lue Configuration						
			Go To Instan	nce Editor	>	→ axc-f-21	52-1 / IEC 61131-	3.MainInstance		
			Cross Refer	ences						
			Locate in Cri		Ctrl+,					

■ 各変数の中身を見ることができますが、配列はこの画面からでは確認することができません。

					Variables								
K SS P													
10 N	ame	Value	Туре	Usage	Translate	Comment	Init						
Default													
i_arry_of_ar	ry 📕		INT_ARRAY	Local									
1		8	INT	Local			INT#0						
i		8	INT	Local			INT#0						



- 配列変数 "i_arry_of_arry"を選び右クリックをし、
 - "Add To WATCHES"を選択します

ЯĘ.	Q 57					Variables	
6	Name	Value	Ĩ	Type U	sage	Translate	Comm
• D	efault						
	i_arry_of_arry	[Add To WATCHES		Ctrl+Alt+5	
	i	-	-	A00 TO LOGIC ANALYZE	к	CIII+AII+0	
	j		1	Overwrite / Force,		Ctrl+Alt+2	
)	ЖĶ	Collapse All Groups			
		2	8	Expand All Groups			
				Select All		Ctrl+A	
		0	D-	Сору		Ctrl+C	
		[R	Go To Type Editor			
			\$	Cross References			
				Locate in Cross Reference	0.5	Otri+,	
		0	1				



配列変数 "i_arry_of_arry"の全要素を確認するために一番上を選択し "OK"を選択します





■ 画面真ん中下に、 "WATCHES"という画面が表示され、先ほど選択した配列変数が格納されます

ļ	WATCHES H 2 X											
ŵ	[default] +					v						
1												
	Name	Value	Set Value	Data type	Instance							
>	[] i_arry_of_arry			INT_ARRAY_OF	axc-f-2152-1 / IEC 61131-3.MainInstance							
] 🖪 🖼 🔳 [r 🖂 🖂 🖬 🗸 🗊										



■ 階層になっており、クリックしていくと各配列要素の処理結果が表示されます





Thank you

